



The logo for Abber, featuring the word "abber" in a lowercase, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a small water drop shape inside it. The logo is white and set against a solid black square background.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для раковины
**Daheim AF8210, AF8210B, AF8210G,
AF8210NG, AF8210W, AF8210SP**





СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 – Корпус смесителя
- 2 – Резиновая шайба
- 3 – Резиновая шайба
- 4 – Металлическая шайба
- 5 – Гайка
- 6 – Фиксирующие винты
- 7 – Шланги гибкой подводки

Требования к системе водоснабжения:



Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Инструкция по монтажу

1. Сделайте отверстие для монтажа смесителя диаметром 35 мм.
2. Установите резиновую шайбу к основанию смесителя.
3. Прикрутите подводку к смесителю. По очереди пропустите шланги через монтажное отверстие.
4. Установите снизу резиновую шайбу (3), металлическую шайбу (4), затяните гайку (5) и зафиксируйте ее винтами (6).
5. Промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества. Подключите подачу воды, убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной – справа.
6. Включите воду и проверьте работу смесителя на предмет утечек.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потяните ручку вверх, чтобы открыть воду. Напор воды регулируется путем изменения угла наклона ручки. Верните ручку в исходное положение, чтобы перекрыть подачу воды.

Поверните ручку влево, чтобы добавить горячей воды, вправо - холодной.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

- Акриловые ванны: 10 лет
- Каменные ванны: 10 лет
- Прозрачные ванны: 5 лет
- Комплекующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

- Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
- Комплекующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

- Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
- Арматура: 1 год
- Сиденье: 1 год

Инсталляции

- Инсталляционные системы: 10 лет
- Клавиши для инсталляций: 5 лет
- Комплекующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

- Мебель для ванной комнаты: 2 года
- Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

- Смесители и душевые системы: 5 лет
- Комплекующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

- Поддоны: 10 лет
- Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

- Полотенцесушители: 2 года

Аксессуары и комплекующие

- Аксессуары: 1 год
- Донные клапаны: 1 год
- Сифоны: 1 год

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

